TRANSPORT

Consigne Automatique du 2ème cycle du Réenclenchement Triphasé de l'ATRS

La carte RT402 est une carte optionnelle de l'ATRS (Automate de tranche de reprise de service) qui permet la mise en service automatique du 2ème cycle du RT (Réenclenchement Triphasé).

Cette mise en service s'effectue par activation du RTR (Réenclenchement Triphasé Rapide). Cette consigne peut être locale ou télécommandée.

Protection & Control
ice

MISE EN PLACE DE LA RT402

- Positionner sur «HS», le commutateur «2ème cycle» de la carte RT401.
- Insérer obligatoirement la carte RT402 à droite de la RT401.
- Sa face avant inhibe la manœuvre de l'interrupteur «2ème cycle ES/HS» de la RT401, mais autorise la visualisation de la led «2ème cycle armé».



FONCTIONNEMENT



Les caractéristiques et schémas ne sauraient nous engager qu'après confirmation par nos services.

11 rue Marcel Sembat - 94146 Alfortville cedex
www.icelec.com - contact@icelec.com
Tél : +33 (0)1 41 79 76 00 - Fax : +33 (0)1 41 79 76 01